

A.M. Handel & Promotion GmbH

Waldstrasse 20a - 85598 Baldham
Postfach 10 01 42 - 85592 Baldham

Telefon: +49-8106/3625 - 0
Telefax: +49 - 8106/3625 - 36

e-mail: info@am-handel.de
Internet: www.am-handel.de

Werbung zum Anfassen



Bedienungsanleitung

Werbessonenschirm

Modell Florida mit Hubgriff

Ø 350cm und 400 x 400cm



Inhaltsverzeichnis:

1. Grundsätzliche Informationen
2. Erklärung der Hinweise
3. Gültigkeit
4. Sicherheit
5. Bestimmungsgemäße Verwendung
6. Produktinformationen
7. Aufstellen
8. Bedienung
9. Reinigung /Pflege



1. Grundsätzliche Informationen:

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes.

Die genaue Kenntnisnahme dieser Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme des Schirms ist Voraussetzung für einen störungsfreien Dauerbetrieb.

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen.
Die Hinweise in der Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten.
Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf dem Produkt und auf der Verpackung.

Wir bitten Sie alle Anleitungen (Montage- und Bedienanleitung) aufzubewahren und bei einem eventuellen Verkauf des Schirms an den neuen Besitzer weiterzugeben.

2. Erklärung der Hinweise:

Sicherheitshinweise und wichtige Informationen sind an entsprechender Stelle im Text zu finden. Sie sind mit einem Symbol versehen.



Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die für die Sicherheit von Personen oder für die Funktion des Schirms wichtig sind.



Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Produktinformationen für den Benutzer.

3. Gültigkeit:

Für folgende Sonnenschirme hat diese Bedienungsanleitung Gültigkeit:

Schirm Florida mit Hubgriff

4. Sicherheit:

⚠ Alle unsere Schirme sind nach den allgemein marktüblichen Bestimmungen konstruiert und gefertigt. Dennoch können beim Einsatz bei Nichtbeachtung der entsprechenden Anleitungen Gefahren für beteiligte Personen, bzw. Beeinträchtigungen am Produkt oder an anderen Sachwerten entstehen.

⚠ Das Produkt darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Bedienungsanleitung bedient werden.
Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.



5. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Unsere Sonnenschirme dienen in erster Linie zum Schutz vor Sonneneinstrahlung. Darüber hinaus sind sie (bei Bespannungen mit Beschichtung) als Schutz vor leichtem Regen und als Schutz vor kühler Luft einsetzbar. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus entstandene Schäden haftet die Herstellerfirma nicht.

Ohne Genehmigung des Herstellers dürfen keine Veränderungen, An- oder Umbauten an den Schirmen vorgenommen werden.

Sonnenschirmteile in nicht einwandfreiem Zustand sind sofort auszutauschen.

Es dürfen nur vom Hersteller vorgegebene Original-Ersatzteile verwendet werden. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewährleistet, dass diese beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

Zusätzliche Belastungen des Schirmgestelles durch angehängte Gegenstände oder durch Seilabspannungen können zu Beschädigungen des Schirmgestelles führen und sind daher nicht zulässig. Ausgenommen davon sind die vom Hersteller angebotenen Zusatzartikel wie Regenrinnen.

Montage- und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

A. M. Handel & Promotion GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus dieser nicht bestimmungsgemäßen Verwendung entstehen.

6. Produktinformationen:

Technische Daten:

Die Maße und technischen Details der einzelnen Sonnenschirmgrößen sind im aktuellen Katalog des Herstellers oder im Internet unter www.am-handel.de einzusehen.

Windgrenzwerte:

Für die Windstabilität ist die Verwendung des richtigen und der Größe angepassten Aufstellzubehörs mit entscheidend. Bei Verwendung des Originalzubehörs und deren richtigen Anwendung können Alu-Schirme mit Hubgriff bis Windstärke 5 (nach Beaufort-Skala), das entspricht einer Windgeschwindigkeit von 30 - 38 km/h, aufgespannt verwendet werden.



Der Schirm muss voll aufgespannt sein



Bei exponierten Aufstellorten oder besonderen Wetterlagen können plötzliche Windböen auftreten, die kurzfristig weit über der aktuellen Windstärke liegen. Wir empfehlen daher dringend, bei möglichem Aufkommen solcher Windlagen den Schirm sofort zu schließen.




Zubehör:

Für **AM-Handel+Promotion** Schirme FLORIDA ist folgendes Zubehör erhältlich:

- Aufstellzubehör wie Metallrahmen, Metallplatten und Bodenhülsen
- Regenrinnen

Detailinformationen über das passende Zubehör sowie dessen Integration sind im aktuellen Katalog oder im Internet unter www.am-handel.de einzusehen.

 Bei Verwendung von Zubehöerteilen sind die dort beigefügten Anleitungen zu beachten.

7. Montage des Schirmes

7.1 Allgemeine Sicherheitshinweise für das Aufstellzubehör



Für das Aufstellen des Schirmes stehen Metallrahmen zum Belegen mit handelsüblichen Betonplatten oder Bodenhülsen zur Verfügung. Die unterschiedlichen Größen dieses Aufstellzubehöres richten sich nach der Größe des Schirmes und der Standortsituation.

Bei Bodenhülsen ist die Größe des Betonfundamentes nach den Vorgaben der Montageanleitung zu fertigen.

Beachten Sie die Anleitung des Aufstellzubehöres!



Für Sonderfälle kann der Hersteller individuelle Halter fertigen.

Informationen über das passende Zubehör finden Sie im Katalog des Herstellers oder im Internet unter www.am-handel.de.

7.2 Das Aufstellen des Schirmes

Legen Sie den Schirm am Besten im Originalkarton neben das Aufstellzubehör. Den Karton so öffnen, dass dieser vollständig aufgeklappt werden kann.



Schirm nicht über die Stirnseite herausziehen
Schirm nicht ohne Schutz auf den Boden legen – Bespannung kann verletzt werden!








Schirm in das Aufnahmerohr des Aufstellzubehöres schieben/heben.

Schirm aufspannen – beachten sie Punkt 8.2 – und ausrichten.
Fixierschrauben des Aufnahmerohres fest anziehen.



8. Bedienung:

8.1 Allgemeine Sicherheitshinweise für die Bedienung von Schirmen

-  Die Bedienung dieses Schirmes darf nur von Personen durchgeführt werden, die diese Anleitung gelesen haben oder von einer Person, die diese Anleitung gelesen hat eingewiesen wurden.
Stellen Sie sicher, dass Kinder den Schirm nicht unbeaufsichtigt bedienen.
-  Beim Ein- oder Ausfahren des Schirmes darauf achten, dass keine Personen oder Gegenstände von den sich schwenkenden Tragarmen berührt werden.
-  Den Schirm abends und vor einer Abwesenheit schließen. Dazu die Bespannung Segment für Segment um den Mast legen und mit Gurtband sichern. Der Schirm darf nie unbeaufsichtigt geöffnet bleiben!
-  Bei Vereisung, Schnee oder starkem Wind darf der Schirm nicht geöffnet werden
-  Das Seitenteil oder die Regenrinne (optionales Zubehör) ist vor dem Schließen des Schirmes zu entfernen.
-  Bei Verwendung von Heizstrahlern oder Beleuchtungen: Schirm erst schließen, wenn diese zumindest handwarm abgekühlt sind oder vom Schirm entfernt wurden.
-  Sollte die Schirmbespannung feucht oder nass geworden sein, Schirm so schnell als möglich zum Trocknen aufspannen. (Gefahr der Flecken- und Schimmelbildung) Auf keinen Fall eine Schutzhülle über die feuchte oder nasse Bespannung ziehen.

8.2 Schirm mit Hubgriff bedienen

Schirm aufspannen

Gurtband lösen.



Leicht an Tragarm ziehen – Schirm beginnt sich selbst zu öffnen

Durch Schieben des Hubgriffs nach oben Schirm ganz aufspannen bis Klinke hörbar einrastet.

Schirm schließen

Klinkenhebel drücken und Hubgriff nach unten schieben.

Bespannung Segment für Segment um den Mast legen und mit Gurtband sichern.

-  Das Gurtband verhindert, dass die Bespannung im geschlossenen Zustand durch Windeinflüsse flattert. Dabei können starke Geräusche entstehen und die Bespannung beschädigt werden.
-  Hubgriff beim Erreichen der Endpositionen unten und oben nicht gewaltsam weiterdrücken, es besteht die Gefahr von Schäden am Gestänge und der Überdehnung bzw. Faltenbildung des Tuches.



9. Reinigung und Pflege:

- ① Zur Reinigung keine Hochdruckreiniger sowie Scheuermittel- und Scheuerschwämme verwenden!
Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin dürfen nicht benutzt werden!

Produkt reinigen:

Mit einer weichen Bürste oder Schwamm können punktuelle Verschmutzungen von der Bespannung entfernt werden.

Die Bespannung kann abgenommen und in einer geeigneten Wäscherei gewaschen und neu imprägniert werden. Beachten Sie die Reinigungsbedingungen der Wäscherei.

- ① Für Schäden jeglicher Art, die durch das nicht fachgerechte Waschen oder Reinigen der Bespannung entstehen, können wir keine Haftung übernehmen.
- ① Bei aufgetragenen Drucken kann weder von uns noch von der Wäscherei garantiert werden, dass diese durch das Waschen nicht beeinträchtigt werden

Das Gestell des Schirmes kann mit einem handelsüblichen Reiniger gesäubert und mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.